SIEMENS

Mode d'emploi

RDE100..

RDE100.. - le thermostat d'ambiance qui vous permet de régler la température que vous voulez à tout moment. Il existe différents types de réglages, que vous pouvez utiliser selon vos besoins.

1. Affichage			
	Indique que les piles doivent être remplacées (seulement avec les appareils fonctionnant sur pile)	08:00	Affichage de l'heure
	Protection antigel active (chauffage)	am pm	Matin : format 12 heures Après-midi : format 12 heures
	Mode Automatique	ALL	Confirmation
AUTO	Afficher et paramétrer le programme horaire du mode Automatique	۴F	Température ambiante en degrés Fahrenheit
桊	Mode Confort	°C	Température ambiante en degrés Celsius
C	Mode Économie	T	Verrouillage des touches activé
mode	Retour au régime normal	245	Affichage de la température ambiante, consigne, etc.
Ð	Entrée externe activée	<u> </u>	En demande de chauffage
	Réglage d'une consigne permanente	1234567	Jours de la semaine: 1 = lundi 7 = dimanche
\bigcirc	Réglage date et heure	0 6 12 10 24	Barre de temps
Ē	Mode vacances		Température ambiante actuelle
2. Touche «	mode »		
3. Touche «	set » (régler)		
4. Touche «	ok »		
5. Touche «	- »		
6. Touche «	+ »		
7. Porte-pile	S		

Régler la date et l'heure :

Procédez comme suit :		
Appuyez sur set et sélectionnez ①		
Appuyer sur ok , pour faire clignoter l'heure		
Appuyez sur + ou - pour régler l'heure		
Appuyez sur ok pour confirmer		
 Le jour de la semaine clignote, appuyez sur + ou - pour sélectionner le jour souhaité. 		
Appuyez sur ok pour enregistrer la valeur		
Appuyez sur mode ou attendez quelques instants pour quitter automatiquement le menu		

Verrouiller les touches :

mode	Maintenez la touche mode enfoncée pendant au moins 7 secondes pour activer le verrouillage des touches. Répétez l'opération
	L'appareil fonctionne normalement lorsque les touches sont verrouillées ; il est cependant impossible d'y apporter des modifications tant que les touches n'ont pas été déverrouillées.

Si la température de la pièce est trop basse ou trop élevée :

+ - ok set	En appuyant sur ces touches, vous pouvez temporairement augmenter ou diminuer la consigne de température par pas de 0,5°C/1°F. Procédez comme suit :
mode	 Appuyez sur + ou – pour changer temporairement la valeur de la consigne. Ce réglage est annulé dès que vous changez de mode de fonctionnement. La nouvelle valeur est sauvegardée automatiquement après quelques instants, ou
	 appuyez sur ok, set ou mode pour sauvegarder immédiatement. Utilisez les paramètres P06 et P08 pour verrouiller la modification temporaire des consignes.

Modifier le mode de fonctionnement :

mode	Le thermostat possède un mode Confort, un mode Économie, un mode Automatique. Vous pouvez passer d'un mode de fonctionnement à l'autre en appuyant sur la touche mode .
	Mode Confort : sélectionnez ce mode si vous souhaitez maintenir en permanence la température de confort sans utiliser de programme horaire. Il est utilisé par exemple pendant les heures de présence.
	C Mode Économie : sélectionnez ce mode si vous souhaitez maintenir en permanence la température économique sans utiliser de programme horaire. Il est utilisé lorsque vous vous absentez ou la nuit par exemple.
	Auro Mode Automatique : il permet d'alterner automatiquement entre les 2 modes de fonctionnement Confort et Économie selon les réglages du programme horaire.
!	Remarque: La protection antigel est activée en permanence. Dès que la température ambiante descend en dessous de 5°C, le chauffage est automatiquement activé <u>∭</u> .

Modifier les consignes permanentes des différents modes :

set ok + - mode	 Appuyez sur set et sélectionnez Appuyez sur ok pour confirmer Appuyez sur mode pour choisir le mode Confort ou le mode Économie Appuyez sur + ou - pour régler la consigne. Appuyez sur ok pour confirmer Appuyez sur mode ou attendez quelques instants pour quitter automatiquement le menu
!	Remarque : Ces consignes permanentes sont celles utilisées par le mode Automatique.

Astuce pour économiser de l'énergie sans compromettre le confort

- Sélectionnez le mode Automatique pendant la saison de chauffage et réglez le programme horaire selon vos habitudes.
- Sélectionnez le mode Économie ou le mode Vacances
 pendant les périodes d'inoccupation prolongée et durant l'été.

Régler le mode Vacances :

-	
set ok +	Le mode Vacances vous permet de régler le thermostat sur une consigne de température pendant la période où vous serez absent.
– mode	 Appuyez sur set et sélectionnez Appuyez sur ok pour confirmer Appuyez sur + ou - pour régler la consigne Appuyez sur ok pour confirmer Appuyez ensuite sur + ou - pour sélectionner le nombre de jours d'absence. (Remarque: si nombre de jours = 0 alors le mode Vacances est désactivé) Appuyez sur ok pour enregistrer la valeur Lorsque le mode Vacances est activé, le nombre de jours restants est affiché à l'écran.
ļ	Remarque : Si vous appuyez sur la touche mode alors que le mode Vacances est actif, le mode est désactivé et le symbole disparaît. Si les consignes des modes Confort et Économie sont verrouillées toutes les deux, c'est la plus basse des deux qui définit la consigne maximum du mode Vacances. Le réglage minimum de cette consigne est de 5°C et ne peut excéder la valeur de la consigne la plus basse verrouillée.
	Vacances. Le réglage minimum de cette consigne est de 5 $^{\circ}$ et ne peut excéder la valeur de la consigne la plus basse verrouillée.

Personnaliser le programme horaire :







Option 3: Programme horaire avec sélection "semaine" (5 jours) et "week-end" (2 jours) (P11=2)



Réglages usine du programme hebdomadaire

Valeur	Jour/s	Mode Confort	Mode Économie
par défaut	Lun (1) – Ven (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 - 6:00 8:00 - 17:00
	Sa (6) – Di (7)	7:00 – 22:00	22:00 - 7:00

Apparition du symbole (seulement sur les modèles fonctionnant sur piles)

Le symbole I s'affiche lorsque les piles sont faibles. Remplacez-les par 2 nouvelles piles alcalines de type AAA. Procédez comme suit :

- Retirez le porte-piles, puis les piles,
- Insérez les nouvelles piles et remettez le porte-piles en place dans un délai de 1,5 minutes.
- Assurez-vous que les piles usagées sont éliminées correctement, conformément aux prescriptions environnementales.

Modifier des paramètres :

+ -	 Appuyez sur + et – simultanément pendant 5 secondes. Le paramètre "P 1" s'affiche au bas de l'écran
mode	Relâchez les touches.
	 Appuyez sur + et – pour afficher le paramètre souhaité.
	 Appuyez sur ok pour le sélectionner puis
	 Appuyez sur + et – pour régler sa valeur
	 Appuyez sur ok pour confirmer la nouvelle valeur
	Appuyez sur mode à tout moment pour quitter le réglage des paramètres. Vous pouvez aussi

attendre quelques instants pour être
automatiquement redirigé vers l'écran habituel

Liste des paramètres

N° de paramètre	Description	Plage de réglage (par défaut)
P 1	Format heure	1 = 24 heures (par défaut) 2 = 12:00 AM/PM
P 2	Affichage de la température en ℃ ou en ۴	$1 = \mathfrak{C} \text{ (par défaut)}$ $2 = \mathfrak{F}$
Р3	Affichage standard de la température	1 = Température ambiante (par défaut) 2 = Consigne
Ρ4	Calibrage de la sonde température	-33 °C Par pas de 0,5 °C (-66 °F, par pas de 1 °F) par défaut : 0 °C
P 6	Verrouillage de la consigne Confort	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Marche → verrouillé sur la consigne de température paramétrée
Ρ8	Verrouillage de la consigne Economie	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Marche → verrouillé sur la consigne de température paramétrée
P 9	Avertisseur sonore	0 = Désactivé 1 = Activé (par défaut)
P10	Affichage du symbole de la protection antigel	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé
P11	Type de programme horaire pour mode Automatique	0 = Programme établi individuellement pour chaque jour (par défaut) 1 = Programme identique pour les 7 jours de la semaine 2 = Programme "semaine" (5 jours) et "week-end" (2 jours)
P12	Relance périodique de la pompe	0 = OFF (par défaut) 1 = Marche
P14	Entrée externe X1 (seulement pour RDE100.1)	0 = pas d'entrée 1 = sonde externe 2 = entrée logique
P15	Limitation de la température (seulement pour RDE 100.1)	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Marche
P16	Température maximale pour chauffage au sol (seulement pour RDE 100.1)	3560 ℃, par pas de 1 ℃ ou 95140 뚜, par pas 1 ℉ par défaut: 55 ℃
P17	Fonctionnalités contact fenêtre (seulement pour RDE 100.1)	0 = Contact normalement ouvert (par défaut) 1 = Contact normalement fermé
P21	Fréquence de lecture des touches (seulement pour RDE100.1) Remarque: une fréquence de lecture élevée réduit la	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1.0 = 1.0 s (par défaut) 1,5 = 1,5 s
P22	durée de vie de la pile	0 - Dásactivá (par dáfaut)
F22	réglages usine	1 = Restaurer
P23	version du logiciel	INOTI MODIFIADIE