# NOTICE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICE APSYSTEMS

# **<u>1 - PREPARATION</u>** :

### **ETAPE 1** : Repérage des micro-onduleurs

Lors de la pose et le raccordement de vos micro-onduleurs APSYSTEMS, réaliser le plan de disposition physique de votre installation photovoltaïque.

Récupérer le numéro de série présent sur chaque micro-onduleurs puis les disposer sur un plan comme ci-dessous afin de connaitre l'emplacement de chaque micro-onduleur sur votre toiture.



### ETAPE 2 : Mise sous tension de l'installation

- Mettre le disjoncteur photovoltaïque du coffret de protection sur ON.

- La passerelle est alimentée (LED VERTE allumée) :

- Passerelle ECU-R : Led 1
- Passerelle ECU-C : Led OK
- Raccorder les 2 antennes ZIGBEE et WIFI de votre passerelle de communication.

- Raccorder le câble RJ45 Ethernet à votre box internet (ou vérifier que le Wifi est disponible à l'emplacement de votre passerelle ECU).





# **ETAPE 3** : Télécharger l'application de mise en service APSystems : ECU APP



#### Matériel nécessaire pour la mise en service et le raccordement de l'ECU :

- Un tournevis plat 2,5mm pour le raccordement des transformateurs de courant sur l'ECU
- Un smartphone
- Un ordinateur (avec connexion WIFI) pour le paramétrage des transformateurs de courant



# **2 - PARAMETRAGE DE LA PASSERELLE ECU :**

# ETAPE 1 : Connexion à l'ECU via le réseau local sans fil

- Ouvrir les paramètres Wi-Fi sur votre smartphone.
- Sélectionner le point d'accès WIFI commençant par : ECU (pour vous connecter à la passerelle).
- Si un mot de passe vous est demandé : tapez 88888888.



# **ETAPE 2** : Ouvrir l'application ECUAPP (télécharger précédemment)

Cette mise en service a été réalisée avec la version 1.10.0



# **ETAPE 3** : Mettre l'application en FRANÇAIS

Si l'application n'est pas en Français :

- Cliquer sur Setting (en bas à droite de l'écran).
- Puis cliquer dans l'onglet Language.
- Choisir français.

### **ETAPE 4** : Paramétrage de votre installation

Aller dans le menu **configurations** (en bas à droite de l'écran d'accueil) et suivre les différentes étapes.

	Configurations	
	Comgutations	
Gestion de l'ID		>
😑 🛛 Profil réseau		>
Niveau de signa	l de l'onduleur	>
Date, Heure		>
lan 🕘		>
WLAN		>
Mot de passe W	LAN	>
Vérification auto	matique du système	>
progrès du rése	autage	>
Langue		>
🚺 Aide		>
*	11	4



• <u>Gestion de l'ID</u> :

14:21 🕫		3	all 🕆 🔳
<	Gestion de l'	ID	G
UID dans I'E	CU	Numéro d'	UID: 1 🔽
408000037535			~
	Entrer UID		
Scan S	X 🗓	Copier	Array

En retournant sur la page d'accueil, il sera indiqué les informations de votre installation (nombre de micro-onduleurs, la production...).





• **Profil réseau** : pour la France sélectionner le profil réseau UTE C15-712-1 puis faire mise à jour.

<	Profil réseau	Détail
1	France UTE C15-712-1	v
ious-tension (étape	3)	184 V
U-223V		
ur-tension 3 temps	de trajet	0.15 s
ur tension (niveau 3	3)	265∨
31-340V		
ur tension 3ème ter 0.04-610s	mps de trajet	0.15 s
lovenne surtension		070.0
31-340V		253 V
Temps de déclenchement moyen surtension		600s
ious fréquence (nive	sau 2)	47514
5.1-49.9Hz		41.0114
ancelar		ок
Asia	Denmark	
Europe	France	France UTE C15-712-1
North America	Germany	France UTE C15-712-1(island 50Hz)



- Niveau de signal de l'onduleur : permet de voir l'intensité du signal des micro-onduleurs.
- Date, Heure : Synchroniser l'heure de l'ECU avec celle de votre téléphone.



#### • LAN et WLAN :

-

Afin de suivre votre installation à distance, vous avez 2 possibilités :

- En filaire avec un câble informatique RJ45 (onglet LAN)
  - o Raccorder le câble à la passerelle ECU et à la box internet
  - Le voyant vert s'allume sur l'ECU
    - Passerelle ECU-R : Led 2
    - Passerelle ECU-C : Led COMM
- En utilisant le Wifi (Onglet WLAN)
  - o Choisir le réseau Wifi de votre box internet
  - Saisir le mot de passe de votre Box
  - Le voyant vert s'allume sur l'ECU
    - Passerelle ECU-R : Led 2
      - Passerelle ECU-C : Led COMM

14:33 ୶		al 🗟 🗖
<	WLAN	En déconnection
		al
ECO connecte		al
		al

Sous le profil réseau : il est indiqué que l'ECU est connecté

En retournant sur la page d'accueil, vous pouvez vérifier que l'ECU est connecté à internet (voyant VERT).





<u>Vérification automatique du système</u> : permet de vérifier que l'installation est opérationnelle
Pour lancer la vérification : cliquer sur Début vérification.

15:11 7	all 🕈 📭
< Vérification automatique du	système
Statut de connection ECU	$\odot$
Statut du réseau ECU	$\odot$
Statut de comunication des onduleurs	$\odot$
Statut de marche des onduleurs	$\odot$
Début vérification	



Votre installation est terminée et fonctionnelle. En attendant le suivi de votre production, laisser l'installation sous tension et connectée à internet.

# **ETAPE 5** : OPTION transformateur de courant

#### Uniquement pour la passerelle ECU-C

- Vérifier le câblage des transformateurs de courant :



#### Pour le transformateur de courant production :

- Le sens de la flèche : du tableau électrique VERS les panneaux
- Le fil **blanc** à raccorder sur **1A+** du bornier Production CT
- Le fil **noir** à raccorder sur **1A-** du bornier Production CT

#### Pour le transformateur de courant consommation :

- Le sens de la flèche : du réseau EDF VERS le tableau électrique
- $\circ$  ~ Le fil **blanc** à raccorder sur **2A+** du bornier Grid
- Le fil noir à raccorder sur 2A- du bornier Grid



- Connecter votre PC ou smartphone au réseau wifi de l'ECU.



Vous êtes connectés à votre ECU. Le numéro de série est notamment indiqué.

Paramétrage du transformateur de courant pour la production :

- o Aller dans l'onglet Advanced
- o Puis Meter Switch
- Mettre les réglages suivants :
  - Meter display : OPEN
    - CT installed : YES
- Cliquer sur SAVE

ome Real Time	Data Administration	Advanced		
eter Switch				Power
				Energy
	Meter Display	OPEN	>	Meter Switch
	CT Installed	YES	~	CT-Ring Wiring Diagram
		_		Zero Export
		Save		Redundant Energy Control
				Three-phase Balance
				Extended Phase Symmetry

Paramétrage du transformateur de courant pour la consommation :

- Aller dans l'onglet Advanced
- o Puis Zero Export
- Mettre les réglages suivants :
  - Zero Export : CLOSE (sauf si vous voulez limiter l'injection sur le réseau)
  - Power Limit : OKW (ou la puissance limite d'injection souhaitée)
- Cliquer sur SAVE



Zero Export	Power
	Energy
Zero Export CLOSE Y	Meter Switch
Power Limit 0 KW	CT-Ring Wiring Diagram
	Zero Export
Save	Redundant Energy Control
Zero Export:After turning on the Zero Export function, if the power limit value is not filled, the default is 0, that is, when the ECU-C detects that the power generated by the photovoltaic system	Three-phase Balance
is uploaded to the grid (reverse power), it immediately sends a command to reduce the output power of the inverter to eliminate reverse power, when the forward power flowing from the grid to	Extended Phase Symmetry
only achieve the anti-backflow function, but also maximize the use of solar energy. <b>Power to the grid limit:</b> Limiting the reverse power value, such as input 3, represents the upper limit of the reverse power uploaded to the grid by the ECU through the control system power generation power limit is 3KW, and the default value is 0 by default, which is the 0-export function. <b>Three-phase configuration:</b> If a three-phase system composed of APsystem's single-phase	
micro-inverters needs to realize the function of independent anti-backflow of each phase or limit the grid power, it is necessary to register the micro-inverters connected to each phase separately in the corresponding boxes.	

# **3 - SUIVI DE VOTRE INSTALLATION**

## **ETAPE 1** : Télécharger l'application EMAApp



## ETAPE 2 : Nous transmettre les éléments de votre installation

Nous transmettre par mail les éléments suivants afin que l'on configure votre installation sur la plateforme APSystems :

- Votre numéro de commande
- Votre nom et adresse mail
- Numéro de série de la passerelle ECU (numéro à 12 chiffres)
- Votre plan d'implantation des micro-onduleurs

A l'adresse suivante : contact.solaire@123elec.com



# **ETAPE 3** : Suivi de votre installation

Lorsque le paramétrage de votre installation sera réalisé, vous recevrez un mail de confirmation (avec vos identifiants et mot de passe). Penser à vérifier dans vos spams.

Le suivi est disponible en vous connectant avec vos identifiants soit depuis votre smartphone et l'application ECU APP soit depuis le site internet APSYSTEMS : <u>https://apsystemsema.com/ema/index.action</u>

## **ETAPE 4** : Explication des courbes

Pour visualiser les courbes de votre installation :

- Aller dans l'onglet Data.
- Si vous avez la passerelle ECU-C avec des transformateurs de courant afin de visualiser les courbes de production et de consommation :
  - Cliquer sur les 3 points (en haut à droite de l'écran)
  - Sélectionner : Mediçao de Energia

Medição De	Energia		
Journée	Daily	Mensuel	Annuel
	iii 2021-	04-20	>
Puissance(W)			?
800		1	$\checkmark$
600			
400		1	
200			$\bigcirc$
0			
200	$\bigwedge$		
400	10:32 10:42	10:49	10.59 11.09
-Produ	it	Exporté	Consommé
Mediç	ão De Energia	a: 2150000	010308
0.24 Mark	0.006	S INVIS	0.25 μμ
Produit	Impo	rté	Consommé
企		Z	铰
D'accueil	Champ PV	Data	Parametre

<u>Courbe Verte</u> correspond à la production de vos panneaux solaires.

<u>Courbe Bleu</u> correspond à la consommation de votre habitation.

<u>Courbe Grise</u> correspond à la différence entre votre production et la consommation :

- Si la courbe est négative cela veut dire que vos panneaux produisent plus d'énergie que votre consommation. L'énergie en surplus est injectée sur le réseau.
- Si la courbe est positive cela veut dire que vous utilisez de l'énergie du réseau pour venir en appoint de la production photovoltaïque.

