


Description

Contenu

- Prise commandée
- Manuel d'installation

Identification

- 1 Bouton d'apprentissage, de marche manuel, et LED



Apprentissage

1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée (côté mâle) dans une prise murale (coté femelle)
2. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode apprentissage, puis cliquer « Ajouter »
3. Maintenir le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement (environ 10 secondes)
4. La LED de la prise commandée clignote alors 3 fois, puis s'éteint. La prise commandée est enregistrée
5. Si l'apprentissage est réussi vous devez lire « Vous avez enregistré l'élément **Prise**, veuillez saisir son nom»
6. Renseigner le nom du périphérique, puis valider

Nota : Si la prise commandée ne reçoit pas de signal provenant de la centrale dans un laps de temps de 3 minutes, elle sortira du mode d'apprentissage, et ne sera pas enregistrée. Répéter alors la procédure depuis l'étape 1.

Installation

1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée (côté mâle) dans une prise murale (coté femelle)
2. Brancher dans la prise commandée de l'appareil à piloter (exemple : lampe halogène)

ATTENTION : la puissance consommée par l'appareil à piloter ne doit pas excéder 3600W.

Test de fonctionnement

Test de la prise manuellement

1. Appuyer sur le bouton
2. La LED de la prise commandée doit s'allumer fixe, et l'appareil à piloter doit s'activer
3. Appuyer de nouveau sur le bouton
4. La LED de la prise commandée doit s'éteindre, et l'appareil à piloter doit se désactiver

Test de la prise avec l'application

1. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode test
2. Appuyer sur « Prises commandées »
3. Appuyer sur le bouton « Off » de la prise à tester
4. Le bouton doit passer à « On », l'appareil à commander doit s'activer
5. Appuyer sur le bouton « On » de la prise à tester
6. Le bouton doit passer à « Off », l'appareil à commander doit s'éteindre.

Test de la portée radio

1. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode « walk test ».
2. Appuyer sur le bouton test de la prise, le type et le N° du périphérique, ainsi que le niveau radio s'affichent en retour sur l'interface de paramétrage.

Fonctionnement

Signification de la led

Allumée fixe	La prise est activée
Eteinte	La prise est désactivée
Clignote 3 fois	Signal d'apprentissage reçu
Clignote toutes les 20 secondes	La prise est branchée mais n'est pas enregistrée dans la centrale

Retirer la prise commandée de l'installation

Se reporter au § « suppression d'un périphérique radio » dans la notice de paramétrage de la centrale

Caractéristiques techniques

- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée : 130m en champ libre, 40m en intérieur
- Alimentation : 230Vca
- Sortie : 3600W 16A
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : H 130 x L 60 x P 45 mm
- Poids : 165g

Remarques générales

- Remettre le mode d'emploi au client
- Renvoyer tout appareil défectueux à l'agence commerciale concernée, accompagné d'un bon de retour.
- Pour toute question technique, contacter notre support technique :

Tel. : **0811.36.00.02**

Siemens SAS
Infrastructure & Cities
Building Technologies
Control Products & Systems
ZI, 617 rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : 0820 16 48 22*
Fax : 0820 16 48 23*
*0,12 € TTC/mn