


## Description

### Contenu

- Prise commandée
- Manuel d'installation

### Identification

- 1** Bouton d'apprentissage, de marche manuel, et LED



### Apprentissage

1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée (côté mâle) dans une prise murale (coté femelle)
2. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web [www.pro.sync-home.com](http://www.pro.sync-home.com)), entrer en mode apprentissage, puis cliquer « Ajouter »
3. Maintenir le bouton d'apprentissage enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement (environ 10 secondes)
4. La LED de la prise commandée clignote alors 3 fois, puis s'éteint. La prise commandée est enregistrée
5. Si l'apprentissage est réussi vous devez lire « Vous avez enregistré l'élément **Prise mesure**, veuillez saisir son nom»
6. Renseigner le nom du périphérique, puis valider

**Nota :** Si la prise commandée ne reçoit pas de signal provenant de la centrale dans un laps de temps de 3 minutes, elle sortira du mode d'apprentissage, et ne sera pas enregistrée. Répéter alors la procédure depuis l'étape 1.

### Installation

1. Alimenter la prise, en branchant la prise commandée (côté mâle) dans une prise murale (coté femelle)
2. Brancher dans la prise commandée l'appareil à piloter (exemple : lampe halogène)

**ATTENTION :** la puissance consommée par l'appareil à piloter ne doit pas excéder 3600W.

## Test de fonctionnement

### Test de la prise manuellement

1. Appuyer sur le bouton
2. La LED de la prise commandée doit s'allumer fixe, et l'appareil à piloter doit s'activer
3. Appuyer de nouveau sur le bouton
4. La LED de la prise commandée doit s'éteindre, et l'appareil à piloter doit se désactiver

### Test de la prise avec l'application

1. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web [www.pro.sync-home.com](http://www.pro.sync-home.com)), entrer en mode test
2. Appuyer sur « Prises commandées »
3. Appuyer sur le bouton « Off » de la prise à tester
4. Le bouton doit passer à « On », l'appareil à commander doit s'activer, et la consommation de l'appareil doit s'afficher (peut prendre quelques secondes)
5. Appuyer sur le bouton « On » de la prise à tester
6. Le bouton doit passer à « Off », l'appareil à commander doit s'éteindre, et la consommation de l'appareil doit s'effacer

### Test de la portée radio

1. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web [www.pro.sync-home.com](http://www.pro.sync-home.com)), entrer en mode « walk test »
2. Appuyer sur le bouton test de la prise, le type et le N° du périphérique, ainsi que le niveau radio s'affichent en retour sur l'interface de paramétrage

## Fonctionnement

### Signification de la led

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Allumée fixe                    | La prise est activée  |
| Eteinte                         | La prise est désactivée                                     |
| Clignote 3 fois                 | Signal d'apprentissage reçu                                 |
| Clignote toutes les 20 secondes | La prise est branchée mais non enregistrée dans la centrale |

### Retirer la prise commandée de l'installation

Se reporter au § « suppression d'un périphérique radio » dans la notice de paramétrage de la centrale

## Caractéristiques techniques

- Fréquence : 2,4 GHz
- Portée : 130m en champ libre, 40m en intérieur
- Alimentation : 230Vca
- Sortie : 3600W 16A
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : H 130 x L 60 x P 45 mm
- Poids : 165g

## Remarques générales

- Remettre le mode d'emploi au client
- Renvoyer tout appareil défectueux à l'agence commerciale concernée, accompagné d'un bon de retour.
- Pour toute question technique, contacter notre support technique :  
Tel. : **0811.36.00.02**

**Siemens SAS**  
Infrastructure & Cities  
Building Technologies  
Control Products & Systems  
ZI, 617 rue Fourny - BP 20  
78531 Buc Cedex  
Tél. : 0820 16 48 22\*  
Fax : 0820 16 48 23\*  
\*0,12 € TTC/mn