

NB : ATTENTION A LA MISE EN SERVICE  
 VERIFIER LE SERRAGE DES INTER SECTIONNEUR !!!  
 POUR EMPECHER TOUT RISQUE DE DEPART INCENDIES  
 ET LE FAIRE TOUT LES 6 MOIS PAR LA SUITE

