







## Modifier des paramètres :

<b>+ - ok mode</b>	<p>Pour modifier les paramètres de régulation, procédez de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <b>+</b> et <b>-</b> simultanément pendant 5 secondes.</li> <li>Le paramètre "P01" s'affiche au bas de l'écran. Relâchez les touches.</li> <li>Appuyez sur <b>+</b> et <b>-</b> pour afficher le paramètre souhaité.</li> <li>Appuyez sur <b>ok</b> pour le sélectionner puis appuyez sur <b>+</b> et <b>-</b> pour régler sa valeur. Appuyez sur <b>ok</b> pour confirmer la nouvelle valeur.</li> <li>Appuyez sur <b>mode</b> à tout moment pour quitter le réglage des paramètres. Vous pouvez aussi attendre quelques instants pour être automatiquement redirigé vers l'écran habituel.</li> </ul>
--------------------------------	---

## Liste des paramètres

N° de paramètre	Description du paramètre	Plage de réglage (par défaut)
P01	Format de l'heure	1 = 24 heures (par défaut) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Affichage de la température en °C ou en °F	1 = °C (par défaut) 2 = °F
P04	Calibrage de la sonde température	-3...3 °C Par pas de 0,5°C (-6...6 °F, par pas de 1 °F) par défaut : 0 °C
P09	Avertisseur sonore	0 = Désactivé 1 = Activé (par défaut)
P11	Type de programme horaire pour mode Automatique	0 = Programme établi individuellement pour chaque jour (par défaut) 1 = Programme identique pour les 7 jours de la semaine 2 = Programme "semaine" (5 jours) et "week-end" (2 jours)
P18	Zones Fil Pilote	1 = Zone 1 activée 2 = Zones 1 et 2 activées 3 = Zones 1, 2 et 3 activées (par défaut)
P22	Restaurer les réglages usines	0 = Désactivé (par défaut) 1 = restaurer
P23	Information sur la version sur logiciel	Non modifiable